

PFLEGE: SO BLEIBT IHR METALLBAU SCHÖN

Ihr Bauteil ist für den Außenbereich gebaut und braucht wenig Pflege. Zweimal im Jahr 15 Minuten genügen, damit es jahrzehntelang sicher und gepflegt aussieht. Suchen Sie unten Ihre Oberfläche heraus.

1 Feuerverzinkt

Silbergrau, leicht strukturiert, matt-metallisch.

- Mit lauwarmem Wasser, weichem Schwamm oder weicher Bürste und mildem Haushaltsreiniger abwaschen.
- Klar nachspülen und trocknen lassen.
- Weißlicher, matter Belag („Weißrost“) in den ersten Monaten ist normal. Er ist kein Mangel. Mit Kunststoffbürste abbürsten und trocknen lassen.
- Kratzer bis aufs Metall mit Zinkstaubfarbe oder Kaltverzinkungsspray ausbessern.

2 Beschichtet (RAL)

Lackiert oder pulverbeschichtet in Ihrer Wunschfarbe.

- Mit lauwarmem Wasser, weichem Tuch und mildem Reiniger abwaschen. Klar nachspülen.
- Keine Lösemittel, Polituren oder scheuernden Mittel verwenden.
- Steinschläge und Kratzer sofort mit Lackstift in Ihrer RAL-Farbe ausbessern, damit kein Rost unter die Beschichtung wandert.
- Bei hellen Farben Schmutzränder früh entfernen.

3 Edelstahl

Blank oder gebürstet, silberfarben, glatt.

- Mit Wasser, Spülmittel und weichem Tuch abwischen, immer in Schliffrichtung. Danach trocken wischen.
- Nur Edelstahlreiniger oder milde Reiniger. Keine chlorhaltigen Reiniger.
- Fremdrost durch Bohr- oder Flexspäne sofort abwischen. Nie Stahlwolle oder Stahlbürste verwenden.
- Im Winter Streusalzspritzer abspülen.

Das sollten Sie nie tun

Keinen Hochdruckreiniger aus nächster Nähe, keinen Stahlschwamm, keine Säure- oder Laugenreiniger und keine Lösemittel auf der Oberfläche. Das greift Zink, Lack und Edelstahl an.

Gut zu wissen

Halten Sie Öffnungen und Fugen am Bauteil sauber. Laub und Schmutz halten Feuchtigkeit fest und beschleunigen Rost.

IHR PFLEGEKALENDER

Diese Liste können Sie ausdrucken und abhaken. Sie dauert pro Termin etwa 15 Minuten.

☐

Nach der Montage

Bohrstaub und Metallspäne vom Bauteil abwischen. Einen Kratzer am Bauteil sofort mit Zinkstaubfarbe oder Lackstift behandeln.

☐

Frühjahr

Bauteil abwaschen. Oberfläche ansehen: Sind Kratzer oder Rostpunkte da? Dann ausbessern.

☐

Frühjahr und Herbst

Alle Schrauben und Befestigungen von Hand auf festen Sitz prüfen. Wackelt etwas, ziehen Sie es nach.

☐

Herbst

Laub und Schmutz entfernen. Fugen und Öffnungen am Bauteil frei halten.

☐

Nach dem Winter

Streusalz und Schmutz mit klarem Wasser abspülen. Besonders bei Edelstahl wichtig.

Fremdrost: kleiner Fleck, schnell weg

Kleine braune Punkte auf Edelstahl stammen fast immer von Fremdmetall (Bohrspäne, Flugrost der Nachbarschaft). Mit feuchtem Tuch und Edelstahlreiniger sofort entfernen.

Wann sollten Sie uns anrufen?

Wenn Rost die Oberfläche durchdringt, wenn eine Befestigung locker bleibt oder wenn ein Bauteil verbogen ist. Schicken Sie uns ein Foto, wir sagen Ihnen, was zu tun ist.

Hinweis zu Pflege und Sicherheit

Die Pflege erhält Aussehen und Schutz der Oberfläche. Prüfen Sie die Befestigung Ihres Bauteils regelmäßig. Bei Arbeiten in der Höhe sichern Sie sich ab.